

車を乗せていない状態で、定期点検・ご使用前には必ず作業前点検を行って下さい。
長い間使用を続けていますと、溶接部は材料等の疲労やサビ等で耐久力が落ちてきます。そのままの状態ですと命にかかわり大変危険です。

【点検内容】

ピン式

受部	変形や破損・摩耗・ひび等はないか	目視や触感
ピン・ピン穴	〃	〃
頭部	〃	〃
溶接部	〃	〃
リジッドラック全体	〃	〃

ネジ式

受部	変形や破損・摩耗・ひび等はないか	目視や触感
ネジ部(オネジ・メネジ部含)	〃	〃
頭部	〃	〃
溶接部	〃	〃
リジッドラック全体	〃	〃

～受部変形の例～



「製品保証期間 1 年」

取扱説明書・使用時の注意事項等に従った正しい使用状態で、納入後 1 年以内に製品が故障した場合に限ります。(使用時の注意事項はリジッドラック本体に貼付)

弊社の規定する標準製品保証は、定められた期間内に発生した製品の不具合に対してすべてを無条件で保証するものではありません。